

錠前説明書



ジッパーロックの使用方法

本商品に搭載している錠前は、TRAVEL SENTRYがTSA（アメリカ運輸保安局）と協力し、設計された安心のロックシステムです。このTravelSentry®認可ロックで、あなたの預けた荷物はダメージなく保安検査機関の開錠検査を受けられます。アメリカ（ハワイ・サイパン・グアム含む）、カナダ旅行で鍵をかけたまま荷物を預けることができます。



■番号設定方法

1. ダイヤルが[000]になっていることを確認してください。[000]でない場合は[000]に合わせてください。
(工場出荷時はダイヤルが[000]に設定されています。)
2. 先の細い物を使って(A)ボタンをカチッと音がするまで押してください。ダイヤルを回し、番号をご希望の組み合わせに設定してください。
- 3.(B)ボタンをカチッと音がするまで矢印の方向へ引いてください。これで番号が設定されました。

※ご希望の組み合わせ番号に設定しましたら、万が一を考え、番号を忘れないように、設定した番号をメモ等で記録し保管してください。



※一度、番号設定した後、番号を変更する場合は、ダイヤルを設定した番号に合わせ「番号設定方法 2」から始めてください。

※ジッパーロックの上面にある鍵穴の様な穴は、TSA職員が開錠する為に使用するスペシャルツール用の穴です。鍵穴ではありませんのでご注意ください。